

ENR 2 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR-2.1 FIR - UIR ET TMA FIR - UIR AND TMA

NOM / NAME LIMITES LATERALES / LATERAL LIMITS LIMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS CLASSE D'ESPACE AERIEN / CLASS OF AIRSPACE	ORGANISME ASSURANT LE SERVICE UNIT PROVIDING SERVICE	INDICATIF - LANGUES REGION ET CONDITIONS D'UTILISATION HEURES DE SERVICE CALL SIGN, LANGUAGES, AREA AND CONDITIONS OF USE HOURS OF SERVICE	FREQUENCE ET OBJET FREQUENCY AND PURPOSE	OBSERVATIONS REMARKS
1	2	3	4	5
<p>TMA NOUADHIBOU PARTIE 1</p> <p>Cercle de 60 NM de rayon centré sur NOUADHIBOU VOR/DME "PE" 20°54'52.00"N - 017°02'05.88"W</p> <p>FL 145 ----- 900 M AGL/AMSL</p> <p>ESPACE CLASSE D</p>	<p>TWR /APP NOUADHIBOU</p>	<p>NOUADHIBOU TOUR (FR/EN) H24</p>	<p>120.8 MHZ</p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2 (La portion de cette TMA incluse dans la FIR CANARIES est déléguée à l'APP NOUADHIBOU par l'ACC Canaries)</p> <p>Flight rules see chapters ENR 1 and ENR 2</p>
<p>TMA NOUADHIBOU PARTIE 2</p> <p>Cercle de 60 NM de rayon centré sur NOUADHIBOU VOR/DME "PE" 20°54'52.00"N - 017°02'05.88"W</p> <p>FL 245 ----- FL 145</p> <p>ESPACE CLASSE A</p>	<p>TWR /APP NOUADHIBOU</p>	<p>NOUADHIBOU TOUR (FR/EN) H24</p>	<p>120.8 MHZ</p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2 (La portion de cette TMA incluse dans la FIR CANARIES est déléguée à l'APP NOUADHIBOU par l'ACC Canaries)</p> <p>Flight rules see chapters ENR 1 and ENR 2</p>
<p>TMA NOUAKCHOTT PARTIE 1</p> <p>19°59'54.00"N - 017°27'36.00"W , arc anti-horaire de 60 NM de rayon centré sur NOUADHIBOU VOR/DME "PE" 20°54'52.00"N - 017°02'05.88"W , 20°15'00"N - 016°15'00"W , 18°58'50.00"N - 014°53'57"W , arc horaire de 80 NM de rayon centré sur KETAS 18°05'29.74"N - 015°56'53.84"W , 17°32'49.82"N - 014°40'06.68"W , 17°12'40.00"N - 014°50'02.00"W , 15°36'50.74"N - 015°36'17.83"W , arc anti-horaire de 120 NM de rayon centré sur ANIJI 14°44'41.40"N - 017°28'29.20"W , 16°44'06.00"N - 017°41'12.00"W , 19°59'54.00"N - 017°27'36.00"W</p> <p>FL 145 ----- 600 M AGL/AMSL</p> <p>ESPACE CLASSE D</p>	<p>TWR/APP NOUAKCHOTT OUMTOUNSY</p>	<p>OUMTOUNSY TOUR OUMTOUNSY TOWER (FR/EN) H24</p>	<p>118.4 MHZ</p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2</p> <p>Flight rules see chapters ENR 1 and ENR 2</p>

ENR 2 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR-2.1 FIR - UIR ET TMA FIR - UIR AND TMA

<p>NOM / NAME LIMITES LATÉRALES / LATERAL LIMITS LIMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS CLASSE D'ESPACE AÉRIEN / CLASS OF AIRSPACE</p>	<p>ORGANISME ASSURANT LE SERVICE UNIT PROVIDING SERVICE</p>	<p>INDICATIF - LANGUES REGION ET CONDITIONS D'UTILISATION HEURES DE SERVICE CALL SIGN, LANGUAGES, AREA AND CONDITIONS OF USE HOURS OF SERVICE</p>	<p>FREQUENCE ET OBJET FREQUENCY AND PURPOSE</p>	<p>OBSERVATIONS REMARKS</p>
1	2	3	4	5
<p>TMA NOUAKCHOTT PARTIE 2 21°35'46.00"N - 016°14'54.60"W, 19°45'12.00"N - 013°58'19.00"W, arc horaire de 150 NM de rayon centré sur KETAS 18°05'29.74"N - 015°56'53.84"W, 15°36'50.74"N - 015°36'17.83"W, arc anti-horaire de 120 NM de rayon centré sur ANII 14°44'41.40"N - 017°28'29.20"W, 16°44'06.00"N - 017°41'12.00"W, 19°59'54.00"N - 017°27'36.00"W, arc anti-horaire de 60 NM de rayon centré sur NOUADHIBOU VORDIME "PE" 20°54'52.00"N - 017°02'05.88"W, 21°35'46.00"N - 016°14'54.60"W</p> <p>FL 245 ----- FL 145</p> <p>ESPACE CLASSE A</p>	<p>TWR/APP NOUAKCHOTT OUMTOUNSY</p>	<p>OUMTOUNSY TOUR OUMTOUNSY TOWER (FR/EN) H24</p>	<p>118.4 MHZ</p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2 Flight rules see chapters ENR 1 and ENR 2</p>
<p>UTA NOUAKCHOTT 27°40'00"N - 008°40'00"W, 27°40'00"N - 011°14'00"W, 25°39'00"N - 012°09'00"W, 21°20'00"N - 014°00'00"W, 21°20'00"N - 016°52'26"W, 20°47'00"N - 017°04'00"W, 19°14'15.63"N - 018°44'30.42"W, 16°28'54.30"N - 018°30'28.71"W, arc horaire de 120 NM de rayon centré sur ANII 14°44'41.40"N - 017°28'29.20"W, 16°24'43.20"N - 016°19'26.40"W, FRONTIERE MAURITANIE / SENEGAL 14°49'41.14"N - 012°20'45.60"W, 15°18'00"N - 011°49'00"W, 16°15'00"N - 011°35'00"W, 16°21'00"N - 003°36'00"W, 24°10'04.23"N - 003°30'46.62"W, 27°20'00"N - 008°40'00"W, 27°40'00"N - 008°40'00"W</p> <p>ILL ----- FL 245</p> <p>ESPACE CLASSE A</p>	<p>ACC NOUAKCHOTT</p>	<p>NOUAKCHOTT CONTROLE (FR/EN) H24</p>	<p>124.2 MHZ 5565 KHZ 6535 KHZ 8861 KHZ 8894 KHZ</p>	<p>Les trafics allant au sud et provenant de la FIR CANARIAS doivent prendre contact avec Nouakchott contrôle 10 mn avant le point d'entrée de l'UTA Aircraft southbound from Canarias FIR have to establish contact will Nouakchott ACC 10 mn before reaching the UTA</p>

